


1. KURULUM BİLEŞENLERİ



① ESU-747R Solar LED Aydınlatma


② Direk Montaj Parçası

③ Montaj yapılacak Direk (Ø 7.5cm)

④ Vidalar

⑤ Uzaktan Kumanda


2. KURULUM



E ESU-747R 7.5 cm çapında sabit dikey bir borunun üst bölümüne monte edilir (boru dahil değildir).

E Öncelikle direk montaj aparatını ② ESU-747R'nin orta yuvarlak boşluğuna takıp çevirerek sabitleyin ①.

E Sonra ② no'lu resimde gösterilen vidaları, gösterildiği şekilde ESU-747R'nin ortasına takıp, bir tornavida ile sıkın.

E Montaj yüksek bir yerde olacağı için, ESU-747R'nin montajını yapmadan önce üzerindeki Açma/Kapama (ON/OFF) düğmesinden ESU-747R'yi açın. Açıldığından emin olmak isterseniz, ESU-747R'yi Açma/Kapama düğmesinden karanlık bir ortamda açın. ESU-747R karanlık ortamda açıldığında yanacaktır. Karanlık ortamdan ayrıldığınızda ESU-747R otomatik olarak sönecek  sonrasında hava karardığında tekrar otomatik olarak yanacaktır.

E Şimdi ③ no'lu resimde gösterildiği şekilde önce ESU-747R'yi dikey borunun üzerine sağlam bir şekilde takıp yerleştirin ve sonrasında yine aynı resimde gösterilen vidaları direk montaj aparatı ② üzerindeki yerlerine takıp sıkarak sabitleyin.

E

3. UZAKTAN KUMANDA

